

## Thermostat d'ambiance TER-P - 23019579

- Il active le rideau d'air en fonction de la température du local et peut être connecté au contact externe du rideau d'air.
- Selon le modèle, il permet de contrôler le niveau de puissance des batteries électriques ou à eau.
- Compatible avec les rideaux à contacts externes.

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz

